

Sabit Partikül Sayım Cihazı

İlaç sektöründe FS-209E, ISO-14644-1 yada EU GMP Annex-1 yönetmelik ve standartlarına uygun sürekli izleme yapabilen PN serisi, paslanmaz çelik muhafazası ve endüstriye uygun dizaynı ile de üretim sistemlerinin bir parçası olmaktadır.İki farklı debi seçeneği (0.1 CFM ve 1 CFM) ve sisteme göre analog veya dijital çıkışlı olarak üretilebilen bu seri Lighthouse LMS yazılımı ile birlikte mükemmel bir sabit partikül izleme sistemi çözümü sunmaktadır.Kullanıcıya 7/24 izleme olanağı sağlayan Lighthouse Remote PN Serisi partikül sayım cihazı özellikle ilaç sektöründe en çok tercih edilen çözümdür.

0.5µm-5µm (GMP Uygunluğu İçin)

1.0 CFM(28 lt/dakika)

2 Kanal

JIS Standartlarına Uygunluk

Dahili Vakum Pompası ve Hava Akışı Kontrolü

Paslanmaz Çelik Muhafaza

LED Uyarıcılar

RS-485 MODBUS ACII or Ethernet MODBUS TCP Çıkışları

FS-209E, ISO-14644-1 yada EU GMP Annex-1 Standartları İçin Yazılım(LMS Pro/Pharma) aracıyla Temiz Oda Sınıflandırma